

Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften zum Betrieb der 12 Kanal Funkzündanlage db06r-12 und db06r-12+z der Baureihe DBR01-XX.

Haftung:

Ich, Martin Mayer, übernehme **keine Haftung für Schäden oder Verletzungen** die aus der Nutzung der von mir angebotenen Zündanlagen resultieren. Der Nutzer der Anlagen ist selber für die Sicherheit auf dem Feuerwerksabrennplatz oder jedem anderen Einsatzort verantwortlich.

Der Nutzer akzeptiert diese Klausel bei der ersten Inbetriebnahme oder aber spätestens 31 Tage nach Erhalt der Funkzündanlage(n).

Weiterhin wird keine Haftung über Folgekosten bei Ausfall der Zündanlagen und damit ausgefallener Einkünfte übernommen.

Dieses System ist kompatibel in den Ausführungen db06r-12 und db06r-12+z. Unterschiede bestehen lediglich darin das der Version db06r-12+z Talon Anzünder beigelegt sind.

Bei Erstmaliger Inbetriebnahme oder Batteriewechsel

Einlegen der Batterien in die Empfänger (6 x Mignon AA) indem die Klappe auf der Unterseite der Anlage geöffnet wird. Auf richtige Polung der Batterien acht en. Deckel wieder schließen.

Einlegen der Batterie (1x A23 12V) in den Sender. Den Deckel hinten unten an der Fernbedienung vorsichtig öffnen. Auf richtige Polung der Batterie achten. Deckel wieder schließen.

Verwendung

Diese Anlage dient ausschließlich zum Auslösen von Elektrischen Anzündern Typ A / U für Pyrotechnische Zwecke.

Im Umgang mit Pyrotechnik insbesondere in Verbindung mit Zündanlagen ist immer besondere Vorsicht walten zu lassen.

Die Pyrotechnischen Effekte immer erst am Abrennplatz unter Berücksichtigung der Gesetzlichen Bestimmungen und Einhaltung der Sicherheitsvorschriften des Herstellers mit den Anzündern und der Zündanlage verbinden. Es muss zu jeder Zeit gewährleistet sein das keine Lebewesen geschädigt werden, bzw. Gegenstände beschädigt werden! Wir übernehmen keine Verantwortung bei auftretenden Schäden!

Schließen Sie den Anzünder an die gewünschte Klemme am Empfänger der Zündanlage an. Die Polung der Kabel spielt dabei keine Rolle.

Achten sie unbedingt darauf, dass kein Kurzschluss zwischen den blanken Enden der Anzünder Kabel entsteht. Die Anlage könnte ansonsten beschädigt werden! Bei Beschädigung der Anlage durch Kurzschluss besteht kein Garantieanspruch!

Nach dem Anschließen des Anzünders den Zündkreis durch Einschalten des Empfängers Prüfen. Bei richtig angeschlossnem Anzünder **ERLISCHT** die entsprechende Kanal LED am Empfänger. Alle unbelegten oder Fehlerhaften Kanäle leuchten Rot. Empfänger wieder ausschalten.

Es muss jederzeit sichergestellt werden, dass der Empfänger Wassergeschützt und sicher vor evtl. brennenden oder glühenden Feuerwerkteilen steht.

Feuerwerk Zünden

- Schutzbereich des Feuerwerkes Prüfen!
- Antenne am Empfänger Ausziehen - Empfänger Einschalten.
- Antenne am Sender ausziehen. Sender seitlicheinschalten.
- Zum Zünden des Effektes die gewünschte Kanaltaste auf der Fernbedienung drücken.
- Nach dem Feuerwerk Fernbedienung ausschalten, ca. 5min. warten, dann erst zum Abrennplatz gehen und den Empfänger ausschalten.

Programmieren des Empfängers

- ALLE Zünder entfernen
- Zündmodul und Fernbedienung anschalten
- Nehmen Sie nun einen spitzen Gegenstand und drücken Sie den beim Zündmodul in das im Loch, in welchem sich der Anlernknopf Befindet. Die Empfangs LED müsste nun anfangen zu blinken.
- Halten Sie die Anlernaste gedrückt und drücken nach viermal blinken zusätzlich die Taste 1 (für Zündkreis 1-6 auf dem Modul) oder 7 (für Zündkreis 7-12 auf dem Modul) und halten diese weitere 4 mal blinkenfest.
- Lösen Sie nun den Druck vom Anlernknopf und drücken die gewählte Taste noch mal. Nun sollte das Modul an die Fernbedienung angelernt sein.

Technische Daten :

- **Frequenz: 433 Mhz**
- **Kanäle Sender: 12**
- **Kanäle Empfänger: je 6**
- **Reichweite: ca. 60-100m je nach Umgebung**
- **Empfänger Batterien: je 6 x AA**
- **Sender Batterien: 1 x 23A**

Wenn Sie die Empfänger oder die Fernbedienung längere Zeit nicht in Einsatz haben entfernen sie immer vorsichtshalber die Batterien aus den Geräten um eine Beschädigung durch Auslaufen der Batterien zu verhindern. Leere Batterien Ordnungsgemäß entsorgen!

Import: Mayer Martin
Unterbenbacherstr.14 Pyrofeuer
86554 Schnellmannkreuth
Tel.: +49 (0) 8253 9978700
Mail: info@pyrofeuer.de

Die Hersteller/Importeur - EG - Konformitätserklärung können Sie unter <https://pyrofeuer.de/wp-content/uploads/2020/10/HerstellerImporteur-EG-Konformitaetserklaerung.pdf> downloaden.

Alternativ können Sie diese auch unter info@pyrofeuer.de anfordern.